

# 正誤表 [LC-1920W/2220W]

取扱説明書に誤りがありましたので、下記に訂正いたします。

取扱説明書と併せてご確認ください。

## 別紙

### ■ スタンドの設置

- LC-2220Wのスタンド取り付け方向に誤りがありました。
- 誤 スタンドの➡マークが本体前面(液晶パネル側になる様)に取り付けてください。
- 正 スタンドの➡マークが本体背面に向くように取り付けてください。

## P11

### ■ 付属品の確認

- 付属品に下記が追加されます。 同梱品をご確認ください。
- ・ACアダプター
  - ・電源ケーブル
  - ・スタンド固定用ネジx2

## P17

### ■ B-CASカードの挿入

- B-CASカード挿入方向の説明図に誤りがありました。
- 右図を参考にカードの方向を確認して挿入してください。

## P26

### ■ 番組表をみる

- 誤 地上デジタル放送視聴中に「番組表」ボタンを押すと、地上デジタルチャンネルリストが表示されます。
- 正 地上デジタル放送視聴中に「番組表」ボタンを押すと、[番組表]が表示されます。
- 誤 再度「番組表」ボタンを押すと[番組表]が表示されます。
- 正 再度「番組表」ボタンを押すと[番組表]が終了します。

## P56

### ■ 主な仕様

- 本機のPC映像入力端子が対応している入力信号
- 誤 SXGA(1280x1024)
- 正 WXGA(1366x768)



Mitsumaru Japan 株式会社

## ■ B-CASカードの挿入

## 誤

デジタル放送の受信機には、1台に1枚ずつ、ID(識別)番号の異なるB-CAS(ビーキャスト)カードが付属しています。B-CASカードはお買い上げ後、すぐに本機に挿入してご使用ください。



B-CASカード挿入口に付属のB-CASカードを奥まで差し込んでください

## 正

デジタル放送の受信機には、1台に1枚ずつ、ID(識別)番号の異なるB-CAS(ビーキャスト)カードが付属しています。B-CASカードはお買い上げ後、すぐに本機に挿入してご使用ください。



B-CASカード挿入口に付属のB-CASカードを奥まで差し込んでください